

Checkliste: Worauf sollte man bei einer Badsanierung achten?



Ein Badezimmer sollte nicht nur schön, sondern auch pflegeleicht, langlebig und funktional sein – besonders mit Blick auf die Zukunft. Hier sind die wichtigsten Punkte, die du bei deiner Badsanierung beachten solltest:

1. Sicherheit & Komfort

- Rutschfeste Oberflächen: Achte darauf, dass die Duschtasse und der Boden eine gute Rutschhemmung haben.
- Altersgerechte Planung:
 - Barrierefreie Dusche mit ausreichend Platz für Rollator oder Rollstuhl.
 - Genügend Bewegungsfreiraum für den Pflegefall – spätere Anpassungen sollen nur minimalen Aufwand verursachen.
- Höhenverstellbares WC: Mehr Komfort und Anpassungsfähigkeit für spätere Bedürfnisse.
- Seifenkorb & Ablagen: Leicht zu reinigen und ohne versteckte Ecken, in denen sich Schmutz sammelt.

2. Duschtassen – Die richtige Wahl

- Acryl-Duschtassen sind der Standard und weit verbreitet.
- Mineralguss-Duschtassen lassen sich zuschneiden, falls Standardgrößen nicht passen.
- Sondermaß-Duschtassen können in nahezu jeder erdenklichen Form produziert werden.
- aquanum-Duschtassen gibt es mit Hochzug – komplett dicht und ohne Silikonfugen.

3. Kalkfrei & pflegeleicht

- Wähle Materialien, an denen Kalk einfach abgespült wird, wie spezielle Wandpaneele und Duschkübel.
- Setze auf glatte, fugenlose Oberflächen anstatt Fliesen mit Fugen, die aufwendig zu reinigen sind.

4. Heizleistung & Wohlfühlklima

- Handtuchtrockner liefern oft weniger Heizleistung als klassische Flachheizkörper – ergänzende Heizlösungen bedenken.
- Elektrische Heizlösungen wie Heizstäbe in Handtuchrocknern oder Infrarotpaneele bieten eine flexible Wärmequelle.
- Fußbodenheizung oder eine zusätzliche Wandheizung sorgen für angenehme Wärme und mehr Komfort.

5. Keine undichten Silikonfugen

- Duschtassen mit Hochzug sind dauerhaft dicht und kommen ohne Silikon aus – kein Nachbessern, keine Schimmelbildung.
- Fugenlose Lösungen verhindern, dass sich Schmutz und Feuchtigkeit sammeln.

6. Langlebigkeit & Reparierbarkeit

- Hochwertige, reparierbare Oberflächen sorgen für eine lange Nutzungsdauer.
- Zeitloses Design bewahren: Wähle Materialien und Farben, die langfristig gefallen und nicht aus der Mode kommen.

7. Armaturen & Installation

- Große Fliesen oder Wandpaneele erfordern durchdachte Armaturenwahl:
 - Aufputzarmaturen sind einfacher zu warten und erfordern keine aufwendigen Reparaturen.
 - Unterputzarmaturen sind optisch ansprechend, verursachen im Reparaturfall jedoch hohe Kosten.

Fazit: Eine durchdachte Badsanierung sorgt für ein pflegeleichtes, sicheres und zukunftssicheres Badezimmer, das den Bedürfnissen langfristig gerecht wird.